



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ «ЭРА» Модели: WL16, WL28, WL38, WL39

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА»!

Данный документ распространяется на светильники моделей: WL16, WL28, WL38, WL39 и предназначен для руководства по их подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

**! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.  
! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
ПЕРЕМЕННОЕ НАПЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего и акцентного освещения помещений (IP 20) и фасадов зданий (IP44-IP65). Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован. Действующий сертификат соответствия можно скачать с сайта [www.eraworld.ru](http://www.eraworld.ru) или потребовать копию в месте продажи.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |           |
|---|-----------|
| Напряжение питания (переменное), В              | -230В     |
| Частота сети, Гц                                | 50/60Гц   |
| Тип цоколя                                      | 2* GU10   |
| Максимальная мощность устанавливаемой лампы, Вт | 2*35Вт    |
| Температура эксплуатации, °С                    | -45...+80 |
| Относительная влажность, % не более             | 80        |
| Степень защиты изделия, IP                      | IP54      |
| Срок службы, лет                                | 10        |

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

|   |   |
|---|---|
| Светильник, шт.                             | 1 |
| Упаковка, комплект                          | 1 |
| Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. | 1 |
| Комплект крепежа                            | 1 |

#### 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ



##### **ВНИМАНИЕ!**

Все работы по подключению и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

##### **4.1. Монтаж светильника.**

Распакуйте светильник, убедитесь в отсутствии механических повреждений светильника и его компонентов. Светильник устанавливается на монтажную поверхность при помощи саморезов через соответствующие отверстия в кронштейне светильника. Снимите кронштейн со светильника и закрепите его на монтажной поверхности. Перед установкой светильника обязательно подключите заземляющий провод светильника к общему проводу заземления питающей сети. Далее, при помощи клемника, подключите контакты светильника к контактам сети (фаза и ноль) и закрепите светильник на установленном кронштейне.

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



##### **ВНИМАНИЕ!**

Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Запрещается использование светильника и его компонентов имеющих механические повреждения.

#### 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

#### 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

#### 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

#### 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



##### **ВНИМАНИЕ!**

Все работы связанные, с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

|                        |  |
|------------------------|--|
| Светильник не работает | - проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В<br>- проверьте правильность подключения светильника |
|------------------------|--|

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

#### 10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Наименование изделия:                | Светильник   |
| Тип изделия                          | Настенный  |
| Модель изделия                       | WL16, WL28, WL38, WL39   |
| Товарный знак                        | «ЭРА»  |
| Страна изготовитель                  | Китай  |
| Наименование изготовителя            | АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД  |
| Адрес изготовителя                   | КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901   |
| Информация для связи с изготовителем | atl_company@163.com  |
| Импортер:                            | Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке  |
| Соответствие нормативным документам  | Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |
| Дата изготовления:                   |  |