

















КЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 24 В

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	36-2165	Выключатель клавишный RWB-206-1	15 А	24 В	3	ON-OFF	Да
	36-4465	Выключатель клавишный RK1-06N	35 А	24 В	4	ON-OFF	
	36-4466	Выключатель клавишный RK1-06N	35 А	24 В	4	ON-OFF	

КЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 250 В

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	36-2010	Выключатель клавишный RWB-101	3 А	250 В	2	ON-OFF	-
	36-2011	Выключатель клавишный RWB-101	3 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-2012	Выключатель клавишный RWB-101	3 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-2030	Выключатель клавишный RWB-102	3 А	250 В	3	ON-ON	
	36-2031	Выключатель клавишный RWB-102	3 А	250 В	3	ON-ON	
	36-2050	Выключатель клавишный RWB-103, SC-766, MRS-101-5	6 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-2051	Выключатель клавишный RWB-103, SC-766, MRS-101-5	6 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-2110	Выключатель клавишный RWB-201, SC-768	6 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-2111	Выключатель клавишный RWB-201, SC-768	6 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-2113	Выключатель клавишный RWB-201, SC-768	6 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-2130	Выключатель клавишный RWB-202, SC-768	6 А	250 В	3	ON-ON	
	36-2131	Выключатель клавишный RWB-202, SC-768	6 А	250 В	3	ON-ON	
	36-2133	Выключатель клавишный RWB-202, SC-768	6 А	250 В	3	ON-ON	

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки	
	36-2140	Выключатель клавишный RWB-202, SC-768	6 А	250 В	3	ON)-ON	-	
	36-2145	Выключатель клавишный RWB-205, SC-768	6 А	250 В	3	ON-OFF-ON		
	36-2146	Выключатель клавишный RWB-208, SC-768	6 А	250 В	4	ON-OFF		
	36-2150	Выключатель клавишный RWB-206, SC-768	6 А	250 В	3	ON-OFF		Да
	36-2151	Выключатель клавишный RWB-206, SC-768	6 А	250 В	3	ON-OFF		
	36-2152	Выключатель клавишный RWB-206, SC-768	6 А	250 В	3	ON-OFF		
	36-2153	Выключатель клавишный RWB-206, SC-768	6 А	250 В	3	ON-OFF		
	36-2190	Выключатель клавишный RWB-207, SC-768	6 А	250 В	4	ON-OFF		
	36-2191	Выключатель клавишный RWB-207, SC-768	6 А	250 В	4	ON-OFF		
	36-2192	Выключатель клавишный RWB-207, SC-768	6 А	250 В	4	ON-OFF		
	36-2193	Выключатель клавишный RWB-207, SC-768	6 А	250 В	4	ON-OFF		
	36-2210	Выключатель клавишный RWB-404, SC-791, IRS-101-1C	15 А	250 В	3	ON-OFF		
	36-2211	Выключатель клавишный RWB-404, SC-791, IRS-101-1C	15 А	250 В	3	ON-OFF		
	36-2212	Выключатель клавишный RWB-404, SC-791, IRS-101-1C	15 А	250 В	3	ON-OFF	Да	
	36-2213	Выключатель клавишный RWB-404, SC-791, IRS-101-1C	15 А	250 В	3	ON-OFF		
	36-2220	Выключатель клавишный RWB-411, SC-791	10 А	250 В	3	ON-OFF-ON		
	36-2225	Выключатель клавишный RWB-413, SC-788	15 А	250 В	3	ON-OFF		