



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СИЛИКОНОВЫЙ НОЧНИК




Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Приятный силиконовый материал и забавный дизайн ночника не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Теплое белое свечение поможет малышу комфортно и быстро уснуть, а смена семи ярких цветов поднимет настроение и преобразит любой интерьер.

Смена цвета свечения производится легким хлопком по ночнику, второй хлопок позволит сохранить выбранное свечение. Благодаря материалу и конструкции светильника, его можно ронять, кидать и мять.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	5 В
Максимальная мощность	0,4 Вт
Аккумулятор	1200 mAh
Материал	Силикон, пластик
Степень защиты	IP20 (только для использования в помещении)
Срок службы	5 лет
Количество светодиодов	8 LED
Время зарядки	8 часов
Время непрерывной работы	9-11 часов
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный режим использования	+1...+35 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	III

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Дизайн	Размер, см
503-001	Котик	12,2×12,2×15,3
503-003	Единорог	10,1×12×17,3
503-018	Шарк	19×9,1×10,3
503-022	Зайчонок	9,4×9,2×20,2

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При использовании в первый раз, зарядите ночник полостью. Время полной зарядки составляет около 8 часов. При зарядке в нижней части светильника мигает красный индикатор. Когда ночник зарядится полностью, красный индикатор будет гореть постоянно.
- Включите ночник с помощью кнопки ON/OFF в нижней части ночника. Ночник загорится теплым светом. Нажмите на кнопку еще раз, ночник выключится.
- Для смены цветов легко хлопните по корпусу ночника, цвет изменится с теплого свечения и перейдет в режим смены цветов. Плавная смена цвета будет происходить каждые 3 секунды. Чтобы остановить смену цветов — хлопните по ночнику еще раз, таким образом ночник будет сохранять выбранный цвет свечения. Еще один хлопок — выключение ночника.
- Если вы не используете ночник в течение длительного времени, выключите его с помощью кнопки ON/OFF, чтобы избежать повреждения аккумулятора.
- Вовремя зарядки ночник должен находиться в выключенном состоянии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:
- Извлеките ночник из упаковки.
- После распаковывания следует провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- Если ночник не работает, проверьте заряд аккумулятора. Для этого подключите ночник к сети, с помощью USB-кабеля.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию ночника, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Лампы изделия не подлежат замене.
- Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми.
- Своевременно заряжайте изделие.
- Изделие предназначено для использования в помещении. Не используйте ночник вне помещений.
- Не пользуйтесь ночником, если он поврежден или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно, Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

