




PC-4




PC7



PC10



PC19



*Показана сторона розетки*