



Фонарь Снеговика

501-061  14×11×20 см  AAA (4 шт.) USB

Фонарь Дед Мороз

501-062  10,5×10,5×27 см  AAA (4 шт.) USB

Фонарь Рождество

501-065  10,5×10,5×24 см  AAA (4 шт.) USB

Фонарь Санта Клаус

501-066  15,4×10,8×23,5 см  AAA (4 шт.) USB