

**REXANT**  
Паспорт  
**Отвертки крестовые, отвертки шлицевые**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Отвертки REXANT предназначены для проведения монтажа и демонтажа резьбовых соединений: шурупов, саморезов и т. д. Стержень инструмента, устойчивый к коррозии, выполнен из качественной японской стали и оснащен оксидированным намагниченным наконечником. Также на стержне расположены насечки, благодаря которым можно использовать отвертку как надфиль для точных работ.

Отвертка обладает эргономичной трехкомпонентной рукояткой, которая предотвращает скольжение и прокручивание инструмента в ладони и обеспечивает более комфортную работу.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Материал стержня отвертки – сталь S2

Твердость рабочего конца отвертки – 60-62HRC

Рукоятка анатомическая трехкомпонентная

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОТВЕРТОК**

артикул	Типоразмер	Тип и размер шлица, мм	Длина стержня, мм
12-4726-1	Отвертка крестовая PH0x75	PH0	75
12-4727-1	Отвертка крестовая PH1x100	PH1	100
12-4728-1	Отвертка крестовая PH2x125	PH2	125
12-6414-1	Отвертка крестовая PZ1x75	PZ1	75
12-6415-1	Отвертка крестовая PZ2x100	PZ2	100
12-4721-1	Отвертка шлицевая SL3x75	SL3	75
12-6424-1	Отвертка шлицевая SL4x100	SL4	100
12-4722-1	Отвертка шлицевая SL5x100	SL5	100
12-4723-1	Отвертка шлицевая SL6x125	SL6	125

**ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы внимательно и до конца изучите инструкцию по применению и указания по технике безопасности при работе отверткой. Отвертки являются источниками повышенной опасности для человека и могут при их неправильном использовании привести к серьезным травмам.

Работайте только исправной отверткой.

Внимание: Работать отверткой с поврежденной пластиковой рукояткой категорически запрещается!

При работе отверткой острые кромки жала направляйте в противоположную сторону от своего тела,

чтобы избежать травмы при случайном срыве инструмента с головки крепежной детали.

Изделие, с которым вы работаете отверткой, удерживайте так, чтобы пальцы рук находились на достаточном удалении от шлицев инструмента.

При работе отверткой не держите изделие в руке, так как отвертка может соскочить с головки винта и поранить руку.

Передавайте отвертку друг другу жалом к себе.

**ВНИМАНИЕ!** Невыполнение правил техники безопасности может стать причиной тяжелой травмы и выхода инструмента из строя.

### **РАБОТА ИНСТРУМЕНТОМ**

Ознакомьтесь с назначением, конструкцией и правильными приемами работы отверткой.

Перед каждым применением отвертка должна быть осмотрена. Пластиковые покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к снижению механической прочности. Убедитесь в том, что шлицы отвертки не имеют повреждений.

Не применяйте отвертки в качестве рычага, зубила, клина и т.п.

Выбирайте отвертку, соответствующую типу крепежного элемента. Типы шлицев отверток PHILLIPS (PH) и POZIDRIV (PZ) похожи, но не являются взаимозаменяемыми. Не применяйте отвертки типа PH для винтов с типом шлицев контактной части PZ и наоборот.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Хранение и транспортировка должна осуществляться в защищенных от воздействия атмосферных осадков помещениях при температуре -30...+50 °С и относительной влажности не более 70% и отсутствии коррозионно-активных веществ.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:**

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone,  
Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.